
L-B
P 4
POWER WINDOW MASTER SW
REAR RH
REAR LH
UP
DOWN
11
14
10
9
B-L
R-L
B-Y
R-Y
12 BJ1
15 BJ1
16 BJ1
17 BJ1
I 4
2 II1
1 II1
3 II1
5 ID1
11 ID1
1 ID1
2 BP1
1 BP1
3 BP1
2 BN1
1 BN1
3 BN1
P11
POWER WINDOW SW
REAR RH
P10
POWER WINDOW SW
REAR LH
B
R
M
P 8
POWER WINDOW MOTOR
REAR RH
P 7
POWER WINDOW MOTOR
REAR LH