ENTS
INDICATOR
SIDE LH
SIDE RH
SIDE LH
SIDE RH
RONT LH
RONT RH
NDICATOR LH
NDICATOR RH
EAR LH
EAR RH
ENSOR
NG FAN
, FRONT
, REAR
nada)
A)
SHER
ER
UGE
NDER
USA)
tion Coil)
or USA)
n) (For USA)
M;
(For Canada)
(For USA)
VEL (For Canada)
VEL (For USA)
SHER
ER
URE GAUGE
URE SENDER

LAND CRUISER (FJ 40 Series) ELECTRICAL

FIG. 1

